

Sikker bruk av diamantsagblad



GJØR ALDRI SLIK:

- 1 Bruk ALDRI blad med sprekker, som har falt i gulvet, eller har blitt skadet på annen måte.
- 2 Tving ALDRI blad inn på akselen eller juster senterhullet. Dersom et blad ikke passer eksakt - må bladet byttes til et som passer.
- 3 Sett ALDRI i kontakten når bladet monteres.
- 4 Kjør ALDRI bladet over oppgitt max. hastighet.
- 5 Bruk ALDRI klembrikker som er skadet, eller er tilsmusset.
- 6 Bruk ALDRI et diamantsagblad med kast, dette kan medføre skade både på arbeidsstykket og bladet.
- 7 Bruk ALDRI et diamantsagblad hvor diamantkornene ikke er godt synlige. Sponsplass er nødvendig for å unngå overopphetning.
- 8 Start ALDRI maskinen før sikkerhetsdekselet er på plass.
- 9 Stå ALDRI foran maskinen eller på linje med bladet når maskinen startes.
- 10 Skjær ALDRI uten verneutstyr - samt bruk filtermaske der dette er påkrevet.
- 11 Påse at forkiling av blad ALDRI finner sted.

GJØR ALLTID SLIK:

- 1 Utvis ALLTID forsiktighet ved håndtering og lagring av bladene.
- 2 Inspiser ALLTID alle blad før montering for eventuelle skader. Gjenta dette ved re-montering.
- 3 Trekk ALLTID ut kontakten for strømtilførsel ved montering av blad.
- 4 Kontroller ALLTID at klemmebrikker har lik og korrekt diameter, og likeledes at overflater på disse er rengjort.
- 5 Kontroller ALLTID at pilen på bladet stemmer med rotasjonsretningen på maskinen.
- 6 Kontroller ALLTID at kast i bladet er mindre enn 0.15 mm.
- 7 Påse ALLTID at sikkerhetsdeksler er i henhold til forskriftene.
- 8 Kjør ALLTID et nymontert blad i arbeidshastighet med deksel påmontert i minst 1 minutt før påbegynnning av skjæring.
- 9 Bruk ALLTID sikkerhetsutstyr etter forskriftene.
- 10 Håndmaskiner skal ALLTID holdes i fast grep.
- 11 Blir bladet sløvt, skjerpes det ved bruk av skjerpingssten s.s. sandsten.

Vi anbefaler at verneombud sørger for at alle som bruker diamantblader har tatt et kurs i sikker behandling og bruk.



Foss Viking A/S

